

ヰセキ トラクタ

TQ13H(13.5ps) ハイクリアランス仕様













●自動水平制御(HX型)

本機が傾いても作業機を自動で水平にしますので、 高精度作業ができます。

●パワーステアリング

ハンドル操作が軽い力で行えますので、管理作業で 多い切返しの負担も軽減します。

●操作が簡単! 直線シフトレバー

ハンドル手元に配置していますので視認性がよく、 操作性の良い直線シフトで切返しもスムーズに行えます。

●13.5馬力、大排気量エンジン 粘り強く余裕のある快適作業が行えます。

●夜間作業性向上

1,140~1,300mm

機体側方を照らし、夜間作業の視認性を高めるサイドビューライト を標準装備しました。

作業できます。

●低振動「ゴムマウント」

ステップとシートにゴムマウントを採用しました。低振動で更に 乗り心地が向上し、作業者への負担を軽減します。

●乗り降りが楽「補助ステップ」

運転席左側に補助ステップを標準装備しましたので、乗り降りが楽に行えます。

●給油が楽「燃料乗せ台」

折りたたみ式の燃料乗せ台を標準装備しましたので、給油作業が楽に行えます。

●機体の状態をしっかりお知らせ

見易いメーターパネルと多機能ブザーで「燃料満タン」・「燃料が少ない」など、機体の状態を しっかりと伝えます。

■T013H(HX) 主要誘示

■「は「3円【円入】主委論元													
	全	長(mm)	2,590 (フロントウェイト~ロアリング)		タ	1		ヤ			前輪・後輪 130/90-21
機体寸法	全	幅(mm)	1,410*		輪			距(mı	n)	前輪・後輪 1,140・1,200
	全	高(mm)	1,995	走行	軸			距(mı	n)	1,270
	最低地	上高(mm)	460	部	変	速	段	数(段	()	前進6段、後進2段
機(機体質量(重量)(kg)			775 [785]		走行選	速 度 (km/h	/h)	前進:0.79~13.1			
エ				E3112		Æ 11 Æ			及(, II ,	後進:1.01~4.72		
ンジン	総 排 気 量 (L{cc})				1.123{1,123}	Р	ア T O 回 転 数				rpı	m)	561.917
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)				9.9{13.5}/2,300	作	作業機裝着方式					3点リンク	

●主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。※前後輪トレッド1,200mm(出荷時)





CR33-TB

V-R-05-CR

ステンレス培土器 **SL220-JK**

キャベツを主体とした葉野菜の中耕、除草、施肥、培土作業。

1,300 1789-307-830-00 スペーサ(H/50) SET

様々な作業機の装着で効率良く

●3点リンクを標準装備

(フロントウエイト3枚標準装備)

●中耕、除草、施肥、培土作業が3うね同時にできます。 ●野菜の葉を傷めない後開型固定式ロータリカバーです。

●中耕、除草、施肥、培土作業が3うね同時にできます。

●けん引カルチ方式により、速い作業速度が可能です。 ●カルチ爪の位置調節ができ、うねに合わせた調節ができます。

キャベツを主体とした葉野菜の中耕、除草、施肥、培土作業。

●けん引カルチ方式により、速い作業速度が可能です。

●豊富なアタッチメントで、条間・株間・株元の草を取り除きます。

●各ロータリユニットは、スプリング加圧式で、地面への追従性に優れています。

	■中耕口一:	タリ[CR33-TB]		■施肥機 [V-R-05-CR]						
	コードNo	7825-017-0010-0		コードNo	9426-711-0000-0					
	装着方式	特殊3点リンク		装着方式	CR33TBに装着					
	適応条間	60~75cm		ホッパー容量	50ℓ					
	耕うん幅	22cm、29cm		作業条数	3条					

■ステンレス培土器「SL220-JK」 コードNo 9500-126-0000-0 装着方式 CR33TBに装着





3畦施肥カルチ

ステンレス培土器 **SL220-JK**

※装着には別途トップリンクが必要です。 リンク(トップ) SET 1724-930-200-00 ヘヤーピン(19) 1444-514-005-10

標準3点リンク 装着方式 適応条間 45~74cm | ホッハー谷里 |

コードNo

50 l ※施肥機用延長バッテリーコードが別途必要 ※施肥機なしの3畦カルチもあります。 施肥機用延長バッテリーコード YJS1-315-2510-0

■3畦施肥カルチ「TQ-MR-S」

9540-358-0000-0

■ステンレス培土器「SL220-JK」 9500-126-0000-0 装着方式 TQ-MR-Sに装着 ※3コ必要です

3畦カルチ「TQ-MR-N」9540-359-0000-0





QS3B-3

HLA-2

V-R-05 (MF-23)

■3点ヒッチ「HST-M」 コードNo 9540-102-2000-0 標準3点リンク

コードNo 9540-070-0000-0 装着方式 除草カルチ「QS3B-3」に装着 条 数 ■除草カルチ「QS3B-3」

リンク(トップ) SET 1724-930-200-00、ピン(19×86) 7930-601-002-00、ヘヤーピン(19) 1444-514-005-10 コードNo 9540-250-0000-0 装着方式 3点ヒッチ「HST-M」に装着 数

■施肥機「V-R-05(MF-23)」 コードNo 9426-658-0000-0 装着方式 ロプスに装着 ホッパー容量 50l 作業条数 3条 ※施肥機用延長バッテリーコードが別途必要です。

施肥機用延長バッテリーコード YJS1-315-2510-0

■ウルトラQ[HLA-2]

★ 安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書 | をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。 ●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。 ●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



http://www.iseki.co.jp 2012年7月作成-00

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。











担当者